pièce fondue : *Il la trouva assise sur un escabeau, entourée de balles nouvellement fondues, coupant les* JETS *de plomb.* (Mérimée.) ‖ Nom donné aux bâtons de cire que l'on dispose autour du modèle, et que l'on fond ensuite dans le moule, pour y réserver autant de canaux qui conduiront la fonte. ‖ Action de verser la cire fondue sur les mèches disposées autour du cerceau. ‖ Espèce de tringle de bois, disposée sur la jointure des battants d'une porte ou d'une croisée, pour empêcher la pluie de pénétrer dans l'intérieur. ‖ *Jet d'eau*, Saillie arrondie disposée au bas d'une croisée ou d'une porte, pour rejeter l'eau en dehors.

— Fig. Fondu, coulé *D'un seul jet, de plein jet, tout d'un jet*, Se dit d'une chose conçue, exécutée avec vitesse, avec unité et sans tâtonnement : *C'est faute de plan qu'il y a tant d'ouvrages faits de pièces de rapport, et si peu qui soient fondus d'un seul* JET. (Buff.)

— P. et chauss. Terre que l'on rejette sur le bord d'un fossé que l'on creuse.

— Pyrotechn. Sorte de fusée fixe.

— Moll. *Jet d'eau marin*, Nom vulgaire des ascidies.

— Bot. Nom vulgaire du rotang ou rotin, genre de palmiers dont on fait des cannes sans nœuds. ‖ *Jet-sureau*, Nom vulgaire des saurures.

— Agric. Pousse d'un végétal, droite et vigoureuse.

— Écon. rur. *Jet d'abeilles*, Nouvel essaim qui sort de la ruche.

— **Encycl.** Jurispr. *Jet à la mer*. Lorsqu'un navire est assailli par une tempête, ou poursuivi par un corsaire, la loi donne au capitaine le droit de jeter à la mer une partie de la cargaison (art. 410 du code de commerce). Régulièrement, le capitaine ne doit prendre ce parti extrême qu'après avoir consulté les officiers du bord, ainsi que les intéresses au chargement qui peuvent se trouver présents. S'il y a dissentiment sur l'urgence de la mesure entre les officiers du bord et les chargeurs, naturellement l'opinion plus compétente des premiers, qui sont gens du métier, doit prévaloir. Pour qu'il soit possible d'apprécier l'urgence du *jet* à la mer, le capitaine, aussitôt que les circonstances le permettent, rédige et couche sur le registre du bord le procès-verbal du *jet* et les circonstances qui l'ont rendu nécessaire. Ce procès-verbal doit être signé par les officiers de l'équipage et par les propriétaires présents ou de la cargaison, ou, en tout cas, mention doit être faite de leur refus de signature. Au premier port où le navire aborde, le capitaine doit affirmer l'exactitude des énonciations du procès-verbal devant l'autorité compétente.

Aux termes de l'art. 400 du code de commerce, le *jet* de marchandises à la mer entre dans la nomenclature des grosses avaries ou avaries communes, qui doivent être supportées proportionnellement par les parties intéressées. Les principes fort simples qui régissent la matière sont ainsi resumés par Armand Dalloz (*Dict.*, v° AVARIES, n° 95). « Quiconque charge des effets sur un navire sous voile, de plein droit, et sans qu'aucune stipulation puisse le soustraire à cet engagement, à faire, s'il y a lieu, le sacrifice de ces effets pour le salut commun, et si ce sacrifice porte sur d'autres propriétés, de contribuer à indemniser ceux qui en auraient souffert. »

La disposition de l'art. 417 du code de commerce règle le mode de contribution à la perte des marchandises jetées à la mer. Ces marchandises sont appréciées par des experts comme à cette fin, sur le pied de leur valeur, ou plutôt de la valeur qu'elles auraient eue au port de leur destination. La perte en est supportée au marc le franc : 1° par les propriétaires de la partie sauvée de la cargaison ; 2° par l'armateur ou propriétaire du navire, mais sur le pied seulement de la moitié de la valeur du bâtiment et de la moitié du fret. Il faut ajouter que les marchandises jetées elles-mêmes entrent dans la contribution proportionnelle, jusqu'à concurrence de leur valeur estimative fixée par l'expertise. La perte provenant du *jet* des marchandises n'est supportée par contribution, d'après les bases qui viennent d'être indiquées, qu'autant que la conservation du surplus de la cargaison a été le resultat direct de cette mesure de salut (art. 423 du code de commerce). Si donc, malgré le *jet* effectué, le navire venait à perir, les autres parties de la cargaison, quoique sauvées, ne supporteraient aucune contribution relativement aux marchandises jetées la mer.

Notons, en finissant, que certains objets dépendant du chargement sont dans tous les cas exempts de contribution à l'avarie du *jet* de marchandises. Ce sont les munitions de guerre, les provisions de bouche et les hardes des hommes d'équipage. Il existe aussi une regle particulière pour les parties du chargement arrimees sur le tillac du navire. Ces objets sont plus exposés aux coups de mer et payent un fret moindre. La loi dispose qu'en cas de *jet* à la mer ils ne donnent lieu à aucune contribution à la charge soit du navire, soit du reste de la cargaison. Au contraire, si ces mêmes effets arrivés sur le tillac ont été sauves, leurs propriétaires subissent la contribution à l'avarie du *jet* comme les autres chargeurs.

— **Hydraul.** *Jets d'eau*. Les plus souvent les *jets d'eau* sont alimentés par des tuyaux de conduite, et utilisés pour produire les belles gerbes dont l'art a su si bien tirer parti, dans certaines circonstances, pour décorer les places publiques et orner les jardins et les parcs. Si l'on considère un tuyau de conduite à l'extrémité duquel est place un petit orifice pour la formation d'un *jet d'eau*, et que l'on nomme a la charge du fluide sur l'orifice, x celle qui a lieu sur une section quelconque du tuyau, λ la longueur de ce tuyau, O l'aire de sa section, χ le contour de cette section, ω l'aire de la section de la veine qui vient de franchir l'orifice après la contraction, U la vitesse du fluide à la section ω ; la vitesse dans le tuyau est $\frac{\omega U}{O}$, et la quantité de travail, développée pendant le temps infiniment petit dt par les résistances, est exprimée par

$$-\varrho\lambda\left(a\,\frac{\omega U}{O}+b\,\frac{\omega^2U^3}{O^3}\right)\frac{\omega U}{O}\,dt,$$

ϱ étant la masse de l'unité de volume du fluide. En supposant la section du réservoir supérieur fort grande par rapport à celle du tuyau, et négligeant l'effet de la contraction qui a lieu à l'orifice du tuyau dans le réservoir, il n'y a pas de perte de force vive à considérer. La force vive acquise étant celle de la tranche qui sort par l'orifice, on $\varrho\omega UdtU^2$, l'équation du mouvement du fluide est donc

$$2\varrho g\sigma\times\omega Udt=2\varrho\lambda\left(a\,\frac{\omega U}{O}+b\,\frac{\omega^2U^3}{O^3}\right)\frac{\omega Udt}{O}+\rho\omega UdtU^2,$$

ou

$$2g\sigma=\frac{\lambda\chi}{D}\left(a\,\frac{\omega U}{O}+b\,\frac{\omega^2U^3}{O^3}\right)+U^2\ldots,$$

équation dans laquelle a et b sont deux coefficients constants, déterminés par M. de Prony de manière à satisfaire le mieux possible aux résultats des expériences ; leurs valeurs sont

$$a=0{,}00017,\qquad b=0{,}003416.$$

Dans cette équation, il faudrait faire entrer les effets des coudes, des étranglements ou des renflements, et la valeur de U que l'on en déduirait ferait connaître la dépense du *jet*.

Ce dernier tend à s'élever à une hauteur $\frac{U^2}{2g}$; mais il s'élève à une hauteur un peu moindre, à cause de la résistance que lui oppose l'air et de l'obstacle qu'oppose au mouvement l'eau qui retombe sur elle-même. On peut établir entre les quantités O et σ des rapports convenables suivant la grosseur et la hauteur qu'on veut donner au *jet*.

Lorsque l'orifice est garni d'un ajutage cylindrique, dont la section est ω, on $\frac{\pi}{4}a_1$ au lieu de l'équation précédente,

$$2g\sigma=\frac{8\lambda}{D}\left(a\,\frac{\omega U}{O}+b\,\frac{\omega^2U^3}{O^3}\right)+U^2\left[1+\left(\frac{1}{m}-1\right)^2\right],\ldots,$$

m étant le coefficient de la contraction qui a lieu à l'entrée de l'ajutage. Le *jet* est alors plus gros, dépense davantage et s'élève moins haut.

Si l'on appelle i l'angle formé par la direction initiale du *jet* au-dessus de l'horizon, on a pour l'équation de la trajectoire dans le vide

$$y=x\tang i-\frac{g}{2U^2\cos^2 i}x^2.$$

S'il était permis de négliger la résistance de l'air, on aurait pour l'amplitude du *jet* ou la corde horizontale de la courbe passant par l'extremité de l'ajutage

$$x_1=\frac{U^2}{g}\sin 2i.$$

Le maximum d'amplitude aurait lieu dans le vide pour $i=45^\circ$ et serait égal à $\frac{U^2}{g}$, ou a double de la hauteur due à la vitesse initiale. La plus grande élevation y_1 du *jet* correspondant à une vitesse initiale u et à un angle de projection i serait

$$y_1=\frac{U^2}{2g}\sin^2 i,$$

ou la hauteur due à la composante verticale $u\sin i$ de la vitesse initiale. Cette plus grande ordonnée correspond à $x=\frac{U^2}{2g}\sin 2i$, c'est-à-dire à la moitié de l'amplitude du *jet*. Enfin, pour une même vitesse initiale, on obtiendrait le *jet* le plus élevé en le dirigeant verticalement ou en faisant $i=90^\circ$, et $\sin i=1$.

Les ajutages intérieurement cylindriques des *jets d'eau* ayant un coefficient m égal à 0,82, on voit que, abstraction faite de la résistance de l'air, le *jet* vertical ne peut guere atteindre qu'une hauteur

$$\frac{m^2U^2}{2g}=\frac{(0{,}82\,U)^2}{2g}=0{,}67\,\frac{U^2}{g},$$

qui n'est que les $\frac{7}{10}$ de celle due à la charge.

Les ajutages coniques seraient préférables, si une mince paroi ne favorisait encore mieux l'élévation et surtout la limpidité du *jet*. Quant à l'amplitude des *jets* inclinés des pompes, elle est plus grande dans l'air pour les gros *jets* que pour les petits ; cependant il résulte des expériences de M. Belmas qu'elle ne dépasse guère celle qui serait due à une vitesse initiale d'environ 16 mètres. Ainsi, une pompe à incendie, manœuvrée par quatorze hommes exercés, n'a pas donné une portée horizontale plus grande que lorsqu'elle ne l'était que par dix hommes seulement ; la portée sous l'angle de 45° n'a pu dépasser 26 mètres.

JETAGE s. m. (je-ta-je — rad. *jeter*). Action de jeter : *Le* JETAGE, *flottage et conduite à bois perdu des bois sur les ports.*

— Pathol. Sortie de liquide morbide, chez l'homme ou les animaux : JETAGE *du pus, des humeurs.*

— Art vétér. Flux qui s'écoule des naseaux des chevaux atteints de la morve, de la gourme, etc.

— **Encycl.** Art vétér. Dans le langage vétérinaire, on donne le nom générique de flux, de *jetage* ou d'écoulement nasal, aux matières morbides plus ou moins visqueuses, épaisses, blanchâtres ou jaunâtres, expulsées par une seule narine ou par les deux, soit que ces matières proviennent des cavités nasales, du pharynx, des poches gutturales, des bronches ou du poumon.

Le *jetage* nasal est toujours le résultat d'une sécrétion pathologique. Le plus léger flux, la plus simple mucosité visqueuse ou blanchâtre sont la consequence d'un état anormal de la muqueuse du nez, du pharynx, du larynx, de la trachée ou des bronches. Chez le cheval et le mouton, la matière sécrétée qui constitue le *jetage* s'échappe toujours par une seule ou par les deux narines, sauf pour commissure inférieure, s'attache parfois aux poils et s'y dessèche ; chez le chien et le porc, elle s'accumule autour des naseaux, s'y colle et les obstrue quelquefois. Les bêtes bovines ont rarement du naseaux sain par l'écoulement nasal, parce que ces animaux ont l'habitude d'introduire de temps en temps leur langue dans chaque orifice des cavités nasales pour le nettoyer.

Le *jetage* de la morve, de la gourme, du catarrhe nasal aigu se manifeste généralement par un écoulement constant, l'évacuation des produits muco-purulents sécrétés par la membrane des sinus de la tête, soit dans la morve des sinus du cheval, soit dans le cas d'ostroses logés dans ces cavités chez les moutons, ne s'opérant souvent que pendant la marche, la course même, constitue des *jetages* intermittents. Il est de l'intérêt de l'écoulement du muco-pus accumulé dans les poches gutturales du cheval, qu'il n'a lieu que pendant la mastication des aliments et la déglutition.

La matière du *jetage* varie selon la nature de la maladie et les diverses périodes qui en signalent le cours.

JETAIBA s. m. (je-ta-i-ba). Bot. Nom vulgaire de l'hyménée courbaril.

JETÉ, ÉE (je-té) part. passé de v. JETER. Lancé ou poussé d'un endroit dans un autre : *Une pierre* JETÉE *dans l'eau. Un os* JETÉ *à un chien. La nature s'imite ; une graine* JETÉE *en bonne terre produit.* (Pasc.) ‖ Poussé, renversé : *Un homme* JETÉ *par terre d'un violent coup de poing. Un navire* JETÉ *à la côte.*

. . . Sur son rocher *jeté* par des perfides,
Philoctète marchait sous ces ross ténébreux.
DELILLE.

— Porté brusquement, avec violence : *Ses bras* JETÉS *autour de mon cou.*

— Négligemment posé : *Un fichu* JETÉ *autour du cou. Un manteau* JETÉ *sur les épaules. Des tuiles* JETÉES *dans un coin.* ‖ Disposé : *La draperie de cette figure est* JETÉE *avec beaucoup de grâce.*

— Etabli en travers, d'un bord à l'autre : *Un pont* JETÉ *sur la rivière. Une planche* JETÉE *sur un ruisseau.*

— Dirigé, porté : *Un coup d'œil* JETÉ *sur la lettre m'apprit de qui elle venait. Cette femme a le buste trop* JETÉ *en arrière.*

— Exclamé : *Au cri d'effroi* JETÉ *par ce malheureux, on accourut à son secours.*

— Fig. Consigné, exprimé rapidement, négligemment : *Quelques idées générales* JETÉES *sur le papier. Une parole* JETÉE *en l'air.* ‖ Exprimé, manifesté avec une certaine brusquerie : *Un non* JETÉ *dans une discussion. Une injure* JETÉE *à la face de quelqu'un. Les premières vérités* JETÉES *à la face de tout le monde portent leurs fruits : celui qui se sent reconnu retire son masque.* (A. d'Houdetot.) ‖ Mis, livré à l'abandon : *Nous sommes une troupe d'aveugles* JETÉS *à l'aventure dans ce vaste univers* (J.-J. Rouss.) *L'homme, cet être si faible,* JETÉ, *comme dit La Bruyère quelque part, sur cet atome, calculé à distance les astres, pèse le soleil, et devine les lois du mouvement.* (A. Martin.) ‖ Plongé : *Une mère* JETÉE *dans le désespoir par la mort de son enfant.*

— *Jeté à la rue*, ou simplement *jeté*, Gaspillé, employé sans profit : *Voilà bien de l'argent* JETÉ *à la rue.*

— *Sort jeté*, Influence pernicieuse à laquelle on croit que quelqu'un est soumis par un sortilège. ‖ Fig. Série persévérante d'insuccès, de malheurs, d'accidents : *Il y avait un sort* JETÉ *depuis cinq ans sur les tragédies et les poëtes tragiques.* (Ste-Beuve.)

— *Le sort en est jeté*, La chose est décidée, engagée, il n'est plus temps de revenir.

— Littér. et B.-arts. Produit d'un seul jet : *Ce morceau, ce passage est admirablement* JETÉ. *Les figures de ce tableau sont bien* JETÉES.

— Art milit. Introduit pour concourir à la défense : *Régiment* JETÉ *en toute hâte dans une place menacée.*

— Techn. Coulé, versé, en parlant d'une matière en fusion ; *Statue* JETÉE *dans le moule,* JETÉE *en sable. La colosse de Rhodes, ouvrage immense* JETÉ *en fonte par un Indien* (Volt.)

— s. m. Chorégr. Pas de danse qui fait partie d'un autre pas, et ne remplit pas seul une mesure : *Que peuvent sur le cœur d'une déesse traînée les* JETÉS-*battus et les taquetés?* (Th. Gaut.)

— Techn. Brin jeté sur une aiguille à tricoter, avant de prendre la maille, ce qui fait une maille de plus.

JETÉE s. f. (je-té — rad. *jeter*). P. et chauss. Amas de matériaux établi dans un cours d'eau ou dans une eau dormante, pour former une enceinte ou diriger un courant : *Construire une* JETÉE. *Etablir une* JETÉE. *Se promener sur la* JETÉE. *Les vagues se brisent avec fureur contre la* JETÉE. ‖ Amas de pierres, de cailloux, qui s'en répand dans un chemin effondré, pour le rendre plus praticable.

— Techn. Reunion de feuilles de papier que la jeteuse prend à la fois et jette sur le feutre. ‖ Quantité de chandelles qu'on moule d'une seule fonte.

— **Encycl.** P. et chauss. Les *jetées* sont généralement soutenues par des pilotis. Elles ont pour but, lorsqu'il s'agit d'un port, d'en faciliter l'entrée pour les navires venant de la mer, et, lorsqu'il s'agit d'un cours d'eau, d'en redresser la direction.

Dans les ports de mer, les *jetées* ont surtout pour but d'en prévenir l'engorgement par les galets et par le sable, et de briser les fortes lames qui arrivent de la haute mer.

La construction des *jetées* en mer s'effectue par des moyens divers, suivant les matériaux dont on dispose, et aussi suivant les but spécial qu'on se propose.

Avant toute chose, il importe d'examiner les conditions générales qui doivent presider à l'établissement d'une *jetée*. La condition essentielle en quelque sorte de toute *jetée*, c'est qu'elle rende l'entrée commode aux vaisseaux. Pour y parvenir sûrement, on aura une carte de la rade et du port ; on s'informera des circonstances locales et principalement du mouvement des marées, des vents les plus fréquents, des courants. On tracera les *jetées* en tenant compte que leurs têtes soient portées au delà du terrain que laissent à sec les plus basses mers, afin de ne pas laisser au courant cause par le jeu des eclusses la liberté de serpenter dans la grève ou y creusant un chenal tortueux, qui exposerait les navires obliges de le suivre à échouer ou à périr dans un gros temps. Les écluses seront placées de manière que tous les courants partiels auxquels elles donnent naissance n'en forment plus qu'un seul, qui entre le chenal sur toute son étendue, sans que il en résulterait des tourbillons et des effondrements préjudiciables aux fondations des *jetées*. De plus, il faut s'arranger pour donner à ce courant assez de force pour pouvoir pousser au loin vers la pleine mer les sables et autres détritus, dont l'amas pourrait à la longue former à l'entrée du port une barre nuisible.

Quand on donne aux *jetées* la même direction qu'aux marées, il suffit de les faire de la même longueur et de n'y avancer pas plus en mer l'une que l'autre ; mais, lorsque la situation des lieux exige que les *jetées* soient dans une direction oblique ou transversale à celle des marées, on prolonge en avant la *jetée* qui reçoit la première le choc de la mer. Alors, le courant qui frappe d'abord la partie excédante se reflechit vers le large, et laisse à l'entrée du chenal un calme relatif, qui en facilite l'accès aux vaisseaux. Pour plus de commodité, on évase l'entrée du canal, en rejetant un peu en dehors les *jetées* prolongées. Il ne faut pas cependant exagérer cette disposition.

La nature du rivage peut obliger l'ingénieur à faire une *jetée* plus longue que l'autre, indépendamment de la marée. C'est ainsi que l'on a dû agir au Havre et à Dieppe, pour éviter que l'une ne repand dans un chemin par le galet. Le transport des sables que les courants déposent en quelques endroits de l'entrée d'un port, en y formant des bancs trop éloignés des écluses pour que leurs chasses puissent les détruire à mesure que les dépôts s'élevent, oblige encore quelquefois à rallonger la *jetée* qui reponds à ces courants, afin que, venant la frapper, ils rejaillissent à la mer, ce qui empêche le dépôt de se faire toujours à la même place.

Quoique les *jetées* se fassent ordinairement en ligne droite, on les replie un peu en dedans, s'il arrive que le courant enfile trop directement le chenal avec trop de vitesse, afin d'empêcher que les navires qui sont dans le port n'en soient incommodes. Mais il faut prendre garde, en les courbant, de ne pas trop empecher l'action de l'eau que les écluses lanceront à marée basse pour l'entretien du chenal. Il sera convenable, lorsqu'on fera

les *jetées* en ligne droite, qu'elles aillent en s'élargissant vers l'embouchure du canal. Belidor, dans son *Architecture hydraulique*, qui est encore consultée de nos jours, donne pour règle, dans ce cas, de faire « l'extremité plus large que la naissance d'environ un douzième de la longueur du chenal lui-même ; à moins que l'on n'ait des raisons pour modifier cette regle selon les circonstances. »

Après ces considérations générales, nous allons voir d'apres quelles méthodes spéciales on doit construire les *jetées* suivant leur situation et les matériaux qu'on emploie.

— *Jetées de fascinage*. Ces *jetées* ne peuvent être recommandées ni comme solidité ni comme durée. On ne les emploie que pour des ouvrages provisoires. C'est ainsi que, en 1769, lorsqu'on jugea convenable d'approfondir le port de Dunkerque, on éleva tout d'abord deux *jetées* provisoires, en fascinazes, sur la prolongation des deux bouts qui se trouvaient déjà établis. Ces cortes de *jetées*, bien construites, sont très-propres à soutenir le regsac de la mer, mais elles imposent un grand entretien. Il ne faut les regarder que comme une préparation à un travail plus solide, dont elles faciliteni beaucoup l'exécution.

Pour empêcher que la mer ne fasse des fouilles au-dessous des fascines, on étendre la base de la *jetée* entre deux longs fossés dans lesquels on pilonne de la terre glaise bien corroyée et battue à la demoiselle. Le soi ainsi preparé et nivelé à marée basse, on creuse de 0m,30 à 0m,40, afin d'encaisser le premier lit de fascines, que l'on pose en travers de la *jetée*. Lorsque le premier lit est établi, on le fixe par des rangées de pieux munis à leur tête d'un crochet. On forme ensuite avec des cordes d'osier un enlacement, qui facilite l'entrée pour les navires venant de la mer, et, lorsqu'il s'agit d'un cours d'eau, d'en redresser la direction.

Dans les ports de mer, les *jetées* ont surtout pour but d'en prévenir l'engorgement par les galets et par le sable, et de briser les fortes lames qui arrivent de la haute mer.

La construction des *jetées* en mer s'effectue par des moyens divers, suivant les matériaux dont on dispose, et aussi suivant le but spécial qu'on se propose.

Avant toute chose, il importe d'examiner les conditions générales qui doivent presider à l'établissement d'une *jetée*. La condition essentielle en quelque sorte de toute *jetée*, c'est qu'elle rende l'entrée commode aux vaisseaux. Pour y parvenir sûrement, on aura une carte de la rade et du port ; on s'informera des circonstances locales et principalement du mouvement des marées, des vents les plus fréquents, des courants. On tracera les *jetées* en tenant compte que leurs têtes soient portées au delà du terrain que laissent à sec les plus basses mers, afin de ne pas laisser au courant cause par le jeu des ecluses la liberté de serpenter dans la grève ou y creusant un chenal tortueux, qui exposerait les navires obliges de le suivre à échouer ou à périr dans un gros temps. Les écluses seront placées de manière que tous les courants partiels auxquels elles donnent naissance n'en forment plus qu'un seul, qui entre le chenal sur toute son étendue, sans que il en résulterait des tourbillons et des effondrements préjudiciables aux fondations des *jetées*. De plus, il faut s'arranger pour donner à ce courant assez de force pour pouvoir pousser au loin vers la pleine mer les sables et autres détritus, dont l'amas pourrait à la longue former à l'entrée du port une barre nuisible.

Quand on donne aux *jetées* la même direction qu'aux marées, il suffit de les faire de la même longueur et de n'y avancer pas plus en mer l'une que l'autre ; mais, lorsque la situation des lieux exige que les *jetées* soient dans une direction oblique ou transversale à celle des marées, on prolonge en avant la *jetée* qui reçoit la premiere le choc de la mer. Alors, le courant qui frappe d'abord la partie excédante se reflechit vers le large, et laisse à l'entrée du chenal un calme relatif, qui en facilite l'acces aux vaisseaux. Pour plus de commodité, on évase l'entrée du canal, en rejetant un peu en dehors les *jetées* prolongées. Il ne faut pas cependant exagérer cette disposition.

La nature du rivage peut obliger l'ingénieur à faire une *jetée* plus longue que l'autre, indépendamment de la marée. C'est ainsi que l'on a dû agir au Havre et à Dieppe, pour éviter que l'une ne repand dans un chemin par le galet. Le transport des sables que les courants déposent en quelques endroits de l'entree d'un port, en y formant des bancs trop éloignés des écluses pour que leurs chasses puissent les détruire à mesure que les dépôts s'élevent, oblige encore quelquefois à rallonger la *jetée* qui reponds à ces courants, afin que, venant la frapper, ils rejaillissent à la mer, ce qui empêche le dépôt de se faire toujours à la même place.

Quoique les *jetées* se fassent ordinairement en ligne droite, on les replie un peu en dedans, s'il arrive que le courant enfile trop directement le chenal avec trop de vitesse, afin d'empêcher que les navires qui sont dans le port n'en soient incommodes. Mais il faut prendre garde, en les courbant, de ne pas trop empecher l'action de l'eau que les écluses lanceront à marée basse pour l'entretien du chenal. Il sera convenable, lorsqu'on fera

ou peu ancienne, nous pouvons citer les *jetées* du port de Gênes, celles de La Hougue, de Calais, de Boulogne, de Dunkerque, du Havre, etc. Les *jetées* les plus remarquables peut-être sont celles de Cherbourg, ainsi que la digue immense, longue de 3,866 mètres, qui ferme la rade.

Nous ne terminerons pas cet article sans citer les immenses *jetées* qui ont été exécutées pour la création des deux ports de Suez et de Port-Said, qui forment les deux entrées du canal de Suez.

JETER v. a. ou tr. (Du latin *jacio*, mot que Curtius rattache au verbe grec τέμι, je lance, de la racine sanscrite ī, mouvoir, lancer, et dont le *c* serait alors simplement un suffixe ; mais Eichhoff ramene directement *jacio* à la racine sanscrite *yag*, lancher, lancer. Double le *t* lorsque la terminaison commence par un *t* muet : *Je jette, tu jetteras*) Lancer loin de soi, d'un lieu dans un autre : JETER *des marchandises à la mer.* JETER *de l'eau par la fenêtre.* JETER *un verre à la tête de quelqu'un.* JETER *un filet.* JETER *des semences en terre. Qui s'arrête à* JETER *des pierres à tous les chiens qui aboient après lui n'arrivera jamais au but de son voyage.* (Prov. turc.)

Jetez-moi dans le feu tous ces méchants écrits.
MOLIÈRE.

— Mettre de côté, rejeter, se débarrasser de : *Jetez ces fruits, ils sont malsains. L'homme mourant est un ballon qui* JETTE *son lest.* (Petit-Senn.)

— Distribuer, répandre : JETER *des fleurs sous les pas de quelqu'un.* JETER *du vitriolate sur quelqu'un. Il est difficile de* JETER *du pathétique sur un sujet baroque.* (Grimm.)

— Emettre, lancer hors de soi : JETER *un cri. Jeter une note aiguë. Une fontaine qui* JETTE *beaucoup d'eau. Un animal qui* JETTE *son venin. Un tison qui* JETTE *des étincelles.* ‖ Laisser suinter : *Cette place* JETTE *beaucoup de pus. Un arbre qui* JETTE *de la gomme.* On dit aussi absol. : *Cette plaie commence à* JETER. *Son vésicatoire ne* JETTE *plus.*

— Pousser, en parlant des plantes : *Cette vigne a* JETÉ *bien du bois. Cet arbuste a* JETÉ *de beaux scions. Ces arbres ont* JETÉ *de profondes racines.* On dit aussi absol. : *Les arbres ne* JETTENT *pas encore. La vigne commence à* JETER. ‖ Répandre, en parlant de la lumière physique ou intellectuelle : *Cet astre* JETTE *un vif éclat. La réputation de cet artiste* JETAIT *alors son plus vif éclat.*

— Construire, établir d'un bord à l'autre : JETER *un pont sur une rivière. Lorsque Trajan* JETA *un pont sur le Danube, l'Italie entendit pour la première fois le nom si fatal à l'ancien monde, le nom des Goths.* (Chateaub.)

— Pousser violemment ; faire entrer de force : *Les bœufs nous* JETTERENT *à la côte. Il était tellement insulté qu'on fut obligé de le* JETER *à la porte. J'en veux toujours à Pierre Ier qui a* JETÉ *la nation russe dans une fausse route.* (Ste-Beuve.)

Quelle ardeur inquiète
Parmi vos ennemis en aveugle vous *jette?*
RACINE.

— Renverser : JETER *un enfant par terre.*

— Porter brusquement : *Il a* JETÉ *ses bras autour de mon cou.*

— Faire entrer, introduire pour concourir à la défense : JETER *du renfort dans une place assiégée.*

— Envoyer, faire mettre : JETER *quelqu'un en prison, au cachot.*

— Mettre négligemment, rapidement, en parlant d'un vêtement : JETER *un manteau, un châle sur ses épaules.* JETER *un fichu autour de son cou.*

— Diriger, porter, en parlant des yeux, du regard : *Lorsque nous* JETONS, *par une belle nuit, les yeux sur le firmament, notre esprit est naturellement entraîné à réfléchir sur ces insondables profondeurs.* (A. Maury.)

Sur un nouveau venu le courtisan perfide
Avec malignité *jette* un regard avide.
VOLTAIRE.

On a beau se farder aux yeux de l'univers,
A la fin sur quelqu'un de vos vices couverts
Le public malin *jette* un œil inévitable.
BOILEAU.

‖ Porter, incliner : JETER *sa tête en arrière.*

— Consigner, déposer négligemment, rapidement : *Je* JETTE *à la hâte, sur le papier, quelques mots interrompus.* (J.-J. Rouss.)

— Fig. Introduire, inspirer, répandre, causer : JETER *partout l'effroi, l'épouvante, le désespoir.*

Prenez soin qu'à l'instant la trompette guerrière
Dans le camp ennemi *jette* un subit effroi.
RACINE.

Cessez, lâches frayeurs, cessez, vaines tendresses,
De *jeter* dans les cœurs vos indignes faiblesses.
CORNEILLE.

‖ Faire tomber : JETONS-*le sur ce chapitre. Une erreur de fait* JETTE *un homme sage dans le ridicule.* (La Bruy.)

L'idée élève ou déshonore,
Vous *jette* dans la fange ou sur un piédestal.
A. BARBIER.

— *Jeter par terre, Jeter bas*, Démolir : *Ce sont de vieilles masures qu'il serait bon de* JETER PAR TERRE.

— *Jeter les fondements*, Construire les fondements : JETER LES FONDEMENTS *d'une église, d'un palais.* ‖ Fig. Etablir, fonder : *Le prince des apôtres* JETTE *dans la capitale de l'empire* LES FONDEMENTS *de la puissance ecclésiastique.* (Chateaub.)

— *Jeter son feu, tout son feu*, Dire, faire tout ce qu'une première impulsion vive engageait à dire ou à faire : *Cet auteur a* JETÉ TOUT SON FEU *dans le premier acte de sa tragédie.* (Acad.) ‖ *Jeter feu et flamme*, Se mettre dans une violente colère : *Le roi ne faisait pas semblant d'entendre le marquis de Gesures, qui* JETAIT FEU ET FLAMME. (L'abbé de Choisy.)

— *Jeter de l'huile sur le feu*, Exciter une passion déjà vive ; aigrir des gens déjà irrités.

— *Jeter sa gourme*, Se dit d'un jeune homme qui fait des folies considérées comme les conséquences de son âge.

— *Jeter les hauts cris*, Se plaindre bruyamment, amèrement.

— *Jeter un voile sur*, Chercher à cacher ou à faire oublier : JETONS UN VOILE SUR *nos dissensions passées.*

— *Jeter un sort sur*, Ensorceler.

— *Jeter un vilain coton*, Perdre sa réputation. ‖ Etre atteint d'une maladie dont on sera difficilement guéri.

— *Jeter de profondes racines*, S'établir fermement : *Il n'y a rien de si vain et de si borné que la plupart des bourgeois ; c'est chez eux que la sottise* JETTE DES RACINES PROFONDES. (B. de St-P.)

— *Jeter hors des gonds*, Faire éclater, faire sortir de son caractère ordinaire : *Quand on a déjà entendu beaucoup de plaisanteries, une nimserie de plus suffit pour* JETER HORS DES GONDS. (Th. Leclercq.)

— *Jeter par la fenêtre*, Gaspiller, dépenser, devorer mal à propos : IL JETTE *tout* PAR LA FENÊTRE ; *c'est un pauvre percé.* (Le Sage.)

— *Jeter aux orties*, Renoncer à, se dépouiller de : JETER *le froc aux orties.*

— *Jeter les yeux sur quelqu'un*, Le choisir dans des vues particulières : *Il a* JETÉ LES YEUX *sur ce jeune homme pour en faire son gendre.* (Acad.)

— *Jeter son dévolu sur quelqu'un, sur quelque chose*, Arrêter son choix, ses vues sur quelqu'un, sur quelque chose.

— *Jeter le grappin sur quelqu'un*, S'emparer de lui, de son esprit, pour tirer parti de lui.

— *Jeter un os à quelqu'un*, Lui donner une petite part dans une affaire lucrative, pour se rendre favorable ou l'engager à se taire.

— *Jeter la pierre à quelqu'un*, L'accuser, lui reprocher une chose, lui en faire un crime : *Ne jetons pas la pierre aux autres,*
Car s'ils ont leurs défauts, n'avons-nous pas les nôtres?
ARNAULT

‖ *Jeter des pierres dans le jardin de quelqu'un*, S'attaquer à lui, dire des choses désagréables qui s'appliquent à lui.

— *Jeter de la boue à quelqu'un*, Le dénigrer, en dire du mal, l'insulter : *Il est difficile de* JETER DE LA BOUE À QUELQU'UN *sans en garder soi-même quelques taches.* (A. d'Houdetot.)

— *Jeter une chose à la tête de quelqu'un*, La lui offrir, la lui donner sans qu'il la demande : *Il* JETTE *sa fille à la tête de tout le monde.* D'éloges on regorge, on les *jette à la tête,*
Et mon valet de chambre est mis dans la gazette.
MOLIÈRE.

— *Jeter de la poudre aux yeux*, Chercher à éblouir par des apparences trompeuses : *N'ayez équipage* JETÉ *d'abord* DE LA POUDRE AUX YEUX *des bourgeois d'Alcaraz.* (Le Sage.)

— *Jeter sa langue aux chiens*, Renoncer à deviner une chose : *Je ne sais décidement pas de qui sous voulez parler ; je* JETTE MA LANGUE AUX CHIENS.

— *Ne pas jeter sa part aux chiens*, Montrer de l'ardeur pour avoir part à quelque chose.

— *N'être pas bon à jeter aux chiens*, Etre de l'objet de l'animadversion de quelqu'un : *Si je lui demandais de me payer, je* NE SERAIS PAS BON À JETER AUX CHIENS.

— *Jeter son bonnet par-dessus les moulins*, Se décider à braver les convenances, l'opinion du monde : *Cette fille a* JETÉ SON BONNET PAR-DESSUS *les moulins. J'ai pris mon parti sur tout, et je* JETTE MON BONNET PAR-DESSUS LES MOULINS. (Volt.)

— *Jeter le manche après la cognée*, Renoncer à poursuivre un but, par impatience de réussir ou par découragement : *Le génie politique cherche à tirer le meilleur parti des situations les plus compromises, et ne* JETTE *jamais, comme on dit,* LE MANCHE APRÈS LA COGNÉE. (Ste-Beuve.)

— Vener. *Jeter sa tête*, en parlant du cerf, Quitter son bois : *Tous les ans, vers la fin de février, les gros cerfs meuvent et* JETTENT LEUR TÊTE. (E. Chapus.) ‖ *Jeter ses fumées*, Se vider.

— Fauconn. *Jeter le faucon*, Le laisser partir pour le vol. ‖ *Jeter l'oiseau du poing*, Le lancer après la proie.

— Mar. *Jeter l'ancre*, La mouiller, la descendre au fond de la mer, pour faire arrêter le vaisseau : *Nous* JETÂMES L'ANCRE *dans la baie de Rio-Janeiro.* ‖ Fig. S'arrêter, faire une station : *On ne* JETTE *point* L'ANCRE *dans le fleuve de la vie.* (B. de St-P.) ‖ *Jeter le plomb, la sonde*, Les laisser tomber pour reconnaître quelle est la hauteur de l'eau ou

la nature du fond. ‖ *Jeter à la bande*, Entasser les corps lourds sur un des côtés du navire, pour essayer de le relever.

— Techn. Couler dans un moule : JETER *une statue de bronze.* ‖ En termes de potier d'étain, ajuster : JETER *une anse sur une pièce.* ‖ *Jeter en sable*, Couvrir un moule de bouton d'une soie tournee sur la bobine en plusieurs brins. ‖ *Jeter des chandelles, des bougies*, Les fabriquer au moule.

— Typogr. *Jeter un blanc*, Mettre une ou plusieurs interlignes entre deux lignes données. ‖ *Jeter une espace ou des espaces*, Mettre une ou plusieurs espaces entre deux ou plusie